

# COUVERTURES ISOTHERMIQUES À BULLES



## CONSEILS D'UTILISATION :

- Il est recommandé de garder la piscine couverte en cas d'absence ou par grand vent, afin d'éviter une perte calorifique importante.
- La couverture se pose sur la surface de l'eau, les bulles dessous et la partie lisse vers le ciel.
- Enlever la couverture ou éviter de l'installer quand la température avoisine 28°C.
- Il est vivement conseillé d'enrouler la couverture sur un enrouleur, et il est impératif de la protéger avec une bache de protection opaque fixée par sandvoiles. (Condition pour l'application des garanties).
- A défaut d'enrouleur, il est conseillé de rouler la couverture plutôt que de la plier et la stocker à l'ombre après l'avoir rincée à l'eau claire.
- Ne pas étendre la couverture sur le gazon, celui-ci risquerait d'être brûlé.
- Enlever la couverture en hiver et la stocker hors gel.
- Enlever obligatoirement la couverture lors de la chloration choc, et ce pendant les 48 H suivantes. (Risque de détérioration des bulles). Il est recommandé de surveiller fréquemment la teneur en chlore dans les limites conseillées, ainsi que le PH (trop bas, il peut compromettre la longévité de la couverture).
- Eviter le contact d'objets coupants ou abrasifs.

## MISE EN GARDE : (RISQUES DE NOYADE)

- **Retirer totalement la couverture avant la baignade.**
- **Ne pas nager sous la couverture.**
- **Ne pas marcher ou s'allonger sur la couverture.**
- **Dans le cas d'utilisation d'une alarme, notamment par immersion, s'assurer que le bon fonctionnement de celle-ci soit compatible avec la présence de la couverture déroulée sur la piscine.**